

Артикул

дата изготовления

Шкаф-купе «Эста - 1800»



№ пакета	№ детали	Наименование, габариты	Кол-во(шт.)
1	1	Крыша/дно 876*500	2
	2	Полка 876*490	2
2	3	Крыша/дно 876*500	2
	4	Полка 876*490	2
3	5	Боковая стенка 2098*500	1
	6	Перегородка 2098*500	1
	7	Боковая стенка 2098*520	1
4	8	Секция двери 900*520	2
	9	Задняя стенка 900*520	2
	10	Соединительная планка	2
5	11	Секция двери 900*520	2
	12	Задняя стенка 900*520	2
	13	Соединительная планка	2
6	14	Секция двери 900*520	2
	15	Задняя стенка 900*520	2
	16	Соединительная планка	2
7	17	Секция двери 900*520	2
	18	Задняя стенка 900*520	2
	19	Соединительная планка	2
8	20	Комплект направляющих (Верх/низ)	2
	21	Ручка наружная	3
	22	Ручка внутренняя	1
	23	Цоколь 1768*60	2
	24	Комплект фурнитуры	1

Правила эксплуатации:

- Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
- Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырьим и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
- Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
- Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 25 кг.
- Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса, особенно, из нижних направляющих.
- Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпунской мебели или мыльный раствор.
- При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
- Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе укрепляются специальными защитными пленками, что не дает им осыпаться при разрушении. Однако, необходимо избегать ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
- Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
- Гарантия на лампы подсветки не распространяется.
- Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
- При правильной эксплуатации, срок службы корпусного шкафа-купе не менее 10 лет.
- Срок гарантии на изделие составляет 2 года с момента покупки.

Схема сборки корпуса шкафа-купе

Инструменты для сборки















Схема сборки дверей





$L=1768\text{мм}$






$L=1768\text{мм}$

$L=2168\text{мм}$


$\times 3$




$L=2168\text{мм}$



$\times 2$



$\times 2$




$3,5 \times 25\text{мм} \ 10\text{шт.}$

$3,5 \times 16\text{мм} \ 47\text{шт.}$



$3 \times 12\text{мм} \ 44\text{шт.}$








$\times 2$

$\times 2$

$\times 2$


$\times 2$

$\times 2$




$\times 2$


1




2








3



4




5




6

Если дверь установлена высоко, нижние ролики могут быть опущены на 4мм, если необходимо.




Опустите стопор колеса.



7

± 3



9

